

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://adg.nt-rt.ru/> || adb@nt-rt.ru

SH-300-36-Comfort-Plus-R3

Характеристики

Артикул:

SH-300-36-Comfort-Plus-R3

Бренд:

АНДИ Групп

Тип:

сплит-система

Вес:

312 / 283 кг

Сплит-система с бойлером «Comfort» (с тепловым насосом) объём бака 300л, три теплообменника, 36 вакуумных трубок.

Стандартная комплектация:

1. **Бойлер «Comfort-Plus-R3»** (с тепловым насосом) 300 л, три теплообменника;
2. **Два коллектора SCH-18** по 18 трубок - общее количество - 36 вакуумных трубок;
3. **Рабочая станция** включает: контроллер SR868C8Q; циркуляционный насос; расширительный бак 8л; расходомер; группу безопасности с манометром, предохранительным клапаном и арматурой для присоединения расширительного бака, заправки и промывки замкнутого теплового контура солнечных коллекторов и накопительного бака; крепление на стену, теплоизоляционную оболочку.

Дополнительно к этому можно приобрести:

1. **Теплоноситель Antifrogen Sol** для солнечных коллекторов (от - 40°C до +260°C)
2. **Воздухоотводчик** высокотемпературный (специальный для солнечных систем)
3. **Трубка**, соединяющая коллекторы с баком (медь или гибкая нержавейка);
4. **Утеплитель** на эти трубки: для прокладки по улице и по помещению.

Габаритные размеры для установки и транспортировки:

Сплит-система SH-300-36 COMFORT-R2 включает:	Кол-во, шт	Вес, кг нетто/брутто	Объём, м ³	Размеры для установки, м	Размеры для транспорт. м
1. Бойлер Comfort-Plus-300-R3 (с тепловым насосом)	1	169/189	1,25	Ø0,65*1,76	0,80*0,80*1,88
2. Солнечный коллектор SCH-18	2		0,56	1,4*1,4*1,42	1,92*0,36*0,26 2,03*0,13*0,23
3. Рабочая станция с контроллером SR868C8Q	1	10/11	0,07	0,5*0,35*0,22 0,3*0,3*0,3	0,52*0,37*0,22

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93